

## Principe schema voor het aansluiten van terugmeldingen d.m.v. stroomdetectie

Opmerking: isolatie in de midden rail (3-rail systeem)

Isolatie aan één kant (2-rail systeem)

- | isolatie voor het stoppen van de trein (afstand tot het sein ca. 15...20 cm voor H0)
- | isolatie voor het afremmen van de trein (ongeveer in het midden van het blok), alleen in een zichtbaar of lang blok
- | isolatie voor het aanvragen van het volgende blok (direct na het sein of achter de wissel)
- | isolatie voor het scheiden van de stopsectie (wissels worden hierdoor ingesloten)
- Sein (echt of virtueel)

